

Pompy ciepła c.w.u. VT

3 nowe funkcje sterownika

- Funkcja SOLAR

- Funkcja WAKACJE

- Funkcja BOOST

Funkcja SOLAR

Funkcja "Solar" umożliwia połączenie Twojej pompy ciepła VT z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki temu w słoneczne dni można zasilać pompę ciepła zupełnie darmową energią elektryczną. Z funkcją "Solar" możemy podgrzewać wodę w następujących konfiguracjach:

- Pompa ciepła + grzałka elektryczna
- Pompa ciepła
- Grzałka elektryczna

Funkcja WAKACJE

Z aktywną funkcją "Wakacje" pompa ciepła utrzymuje temperaturę wody w zasobniku na poziomie +10 °C. W tym czasie inne funkcje pozostają wyłączone. Dzięki funkcji "Wakacje" obniżamy zużycie energii elektrycznej do niezbędnego minimum, a system pompy ciepła jest chroniony przed zaszronieniem. Pompa ciepła ponownie zaczyna podgrzewać wodę w zasobniku ostatniego dnia naszego urlopu. Tak więc po powrocie do domu czeka już na nas ciepła woda abyśmy mogli zażywać komfortowej kąpieli.

W funkcji "Wakacje" może ustawić następujące okresy urlopowe:

- 1 tydzień
- 2 tygodnie
- 3 tygodnie
- 3 dni, np. jeśli udajemy się na długi weekend
- Ręcznie ustawiona liczba dni w zakresie 1-99 dni

Funkcja BOOST

Funkcja "Boost" pozwala na szybsze podgrzanie wody niż to się odbywa w trybie standardowym. Może być przydatna w sytuacji gdy potrzebujemy szybko dużą ilość ciepłej wody. W tym trybie ciepła woda jest podgrzewana w zasobniku przez pompę ciepła i grzałkę elektryczną. Funkcja pozostaje aktywna 1 godzinę.

Darmowe podgrzewanie wody? Włącz funkcję SOLAR.

Jedziesz na urlop? Nie trać energii, użyj funkcji WAKACJE.

Potrzebujesz więcej wody niż zwykle? Użyj funkcji BOOST.

Vesttherm A/S

